

PRODUIT N° .. 3.104

PROQUICK

Obturbateur de voies d'eau

DESCRIPTION:

Mortier de prise instantanée, destiné à l'obturation des voies d'eau, même sous pression.

AVANTAGES IMPORTANTS DU PROQUICK:

- Retient instantanément les coulées d'eau.
- Sans contraction; quand il prend, il se dilate.
- Il prend rapidement, de une à trois minutes.
- Il prend sous l'eau.
- Durée: autant que la structure en elle-même.
- Application facile; il n'a pas besoin d'un appareil spécial.

USAGE DE PROQUICK EN CONDITIONS EXTRÊMES:

Un climat très froid ou chaud peut retarder ou avancer le temps de prise du **PROQUICK**.

Aucun des deux climats affecte son efficacité, mais il faut faire spécialement attention à son mélange et application. Par basse température, il est conseillé de gâcher le **PROQUICK** avec de l'eau tiède. Ne pas appliquer à des températures proches de 0° C.

CONDITIONS INDISPENSABLES POUR OBTENIR LE MAXIMUM DE RÉSULTATS AVEC PROQUICK:

1. La crevasse ou l'ouverture doit être correctement préparée: il faut faire un essart d'une profondeur et épaisseur minimums de 2 cms.
2. L'essart doit s'ouvrir en coupe de queue-d'aronde ou carré, la coupe en "V" ne doit pas être employée.
3. Retirer de la surface les résidus et les saletés.
4. Il est conditionné sous forme de poudre sèche à laquelle il faut simplement ajouter de l'eau pour obtenir un mastic, et l'appliquer avec la main ou une truelle métallique sur la surface affectée.
5. Mélanger seulement la quantité de **PROQUICK** suffisante pour l'appliquer en une ou deux minutes.
6. Appliquer le **PROQUICK** avec le minimum de travail, de cette manière il prend plus facilement.
7. Pressionner le **PROQUICK** sur l'essart pour obtenir des résultats adéquates.
8. Maintenir humide au moins pendant 60 minutes après son application. Le **PROQUICK** peut s'utiliser sous ou sur la nappe fréatique dans des: caves, tunnels, égoûts, dépôts, alentours de tuyauterie, conduits de cables, etc., ou tout autre lieu où la présence de l'eau n'est pas souhaitée.

MODE D'EMPLOI:

OBTURATION DE FUTES

- 1.- Former une masse avec le **PROQUICK** avec le minimum d'eau; 4:1 ou 6:1.
- 2.- Faire une boule et la garder dans la main jusqu'à ce qu'elle commence à durcir.
- 3.- Introduire la boule de **PROQUICK** avec force dans la voie d'eau.
- 4.- Maintenir le bouchon pendant 45 secondes, sans bouger la main qui fait pression pour éviter que le matériel se décolle.
- 5.- Une fois durcit, à l'aide d'une spatule éliminer l'excès de **PROQUICK**.
- 6.- Recouvrir la réparation avec une laitance de **PREMHOR**.
- 7.- Appliquer après deux couches de **TECMADRY**.

SCELLE:

Joints Paroi/Sol (uniquement s'il y a des filtrations de l'eau).

La raison principale des problèmes d'eau dans les caves est l'union paroi-sol.

La manière d'éviter ce problème est la suivante:

- 1.- Ouvrir un essart tout le long de l'union, en évitant la forme en "V".
- 2.- À l'aide d'une palette remplir l'essart avec le **PROQUICK** en faisant un moule à 45°.
- 3.- Chaque fois qu'une masse de **PROQUICK** est terminée d'être posée, couper la finition de la moulure de manière à ce que les unions entre les masses soient taillées en biseau.
- 4.- Quand vous êtes prêt à fermer l'union, garder le **PROQUICK** dans la main jusqu'à ce qu'il commence à durcir, en suivant le même procédé que dans le paragraphe "Obturation de fuites".

Il se présente sous forme de sacs en papier multi-feuilles de 15 kg. net avec son identification de n° de lot, et instructions d'emploi.

On doit conserver le produit dans son emballage original bien fermé.

Le période de magasinage estimé ne sera pas supérieur à 6 mois.

ED.1994/1